注意事項

- 本装置の設置調整は、必ず当社サービス要員または電気通信技能者が行うようにしてくださ . い。誤った設置方法や取扱は故障や事故の原因になる場合があります。
- ・本装置カメラで太陽光線や強い光源を撮影しないように注意してください。モニターに強い光 が再生され、視力障害を引き起こす原因になる場合があります。また本装置並びに接続して いるモニター、録画装置に障害をもたらす場合があります。

はじ	<u>-</u> めに	1
1.		3
		3
	1-2 DIP スイッチ設定	4
	1-3 接続	6
2.	プログラムと操作	7
	2-1 電源を入れる	7
	2-2 操作	8
	2-3 OSD メニュー	9
3.	カメラ操作設定	16
	3-1 ホーム/プリセット	16
	3-2 オートスキャン	18
	3-3 ツアー	
	3-4 パターン	
4.	カメラ	23
5.	その他	27
6.	言語	29
7.	終了	29
寸法	國	30
グロ	ーバルキーコード表	31
トラ	ブルシューティング	32
	全ての仕様は予告なく変更する場合があります。本書に記載されている内容に	こついては保障しま
	すが、第三者の権利侵害に関していかなる責任も負いません。	
	 お問合せ先 	
株王	弋会社スリーディー 画像通信システム事業部	
Ŧ	-154-0004 東京都世田谷区太子堂4 - 1 - 1 キャロットタワー6F	

[更新履歴]

日次



Manual Version 1.0 株式会社スリーディー 2009年6月

TPD-400 シリーズ

スピードドームカメラ取扱説明書

TEL.03-5779-6931(代) FAX.03-5779-6930 http://www.3d-inc.co.jp/ E-mail:info@3d-inc.co.jp

はじめに

本装置をご使用の前に、この説明書内に記載された取扱説明と注意事項をよくお読みいただ き、内容をご理解のうえ、正しくお使いください。

保証サービスをご利用される場合、必ず、この説明書とご購入時の領収書と併せて保存してく ださい。製品を包装箱から取り出す際、部品の欠損・破損などがございましたら、ご使用され る前に、購入先までご連絡ください。

注意

本マニュアルの内容のうちー部または全部を無断でコピーすることは禁止されています。 本マニュアルで使用する図は例示のためのもので、実際とは異なることがあります。本製 品の規格と外観は、品質向上のため事前通知なしに変更することがあります。

警告 安全のために

スリーディー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし誤った利用方法で火災 や感電などの重大な人身物損事故につながることがあり危険です。事故を引き起こさない ために次のことを確認し守ってください。

1. 万が一異常(煙が出た、異常な音がした、においがする、内部に異物が入った、 製品を落としたなど)が起きたら、電源を切り、すぐに当社サービス窓口または購入先 に修理を依頼してください。

2. アース線の接続必ず電源プラグを電源に接続する前に行ってください。アース 線を外す際は電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

3. 落雷などによる瞬時電圧低下に対して本機器が不都合や破損を生じる場合が あります。対策としては無停電電源の使用及び落雷保護素子の使用を推奨します。

本装置の利用上の注意

- 1. 本機器は日本国内専用です。国外で使用しないでください。
- 2. 適正温度(-25 ~70)/湿度(90%未満)を維持してください。
- 3. 振動や傾斜のない安全で安定した場所に設置してください。
- 4. 本装置は天井、壁に取り付けて使用することを前提に設計しています。これ以外の固定 方法への変更、移動は購入先または当社へ相談してください。
- 5. 本機器を取り外す場合は、必ず電源を切り、プラグやケーブルを本体から外して行うよう にしてください。
- 6. 濡れた手で触らないでください。漏電事故や製品故障の原因になります。
- ケーブルに物を乗せたり、折り曲げたりしないでください。損傷した電源コードは使用しないでください。漏電や事故を引き起こす場合があります。
- 8. 製品に付属したケーブルを使用してください。他のケーブルを使用した場合、規格外など

- で事故を起こすことがあります。
- 9. 本体に物を掛けるようなこと、ぶら下がるようなことは避けてください。危険です。
- 10. アクリルドームに傷をつけたり、溶剤などの類を噴霧しないよう注意してください。
- 11. 取付箇所の塗装を行う際は、養生を施し本装置に塗料などがかからないように注意して 〈ださい。また、取り外しが必要な場合などは、購入先または当社へ相談して〈ださい。
- 12. 本装置カメラで太陽光線や強い光源を撮影しないように注意してください。モニ ターに強い光が再生され、視力障害を引き起こす原因になる場合があります。 また本装置並びに接続しているモニター、録画装置に障害をもたらす場合があ ります。

危険∶危険度 高
電気ショックの危険があります。電源を抜いてから作業を行ってください。
警告:
システムの正常動作のために非常に大切な作業です。 記載事項をよく読
んでから作業を実行してください。

1. 設置と定義

1-1 製品構成

設置前に、以下を確認ください。

開梱後、下記の内容物に欠品がある場合は、購入元にお問い合わせください。



オプション品

スピードドームカメラ TPD-400 シリーズには、天井埋め込みブラケット THC-400、屋内用八 ウジング THS-D400、ハウジングに対応する各種プラケットがございます。 詳細は、購入先もしくは製造元へお問い合わせください。 1-2 設置

カメラを設置する前に、以下を行ってください。

バブルカバーを外し、カメラユニットのレンズを固定しているテープを取外してください。 使用する環境に併せて、カメラ本体底部の DIP スイッチを定義してください。



ダウンロードボート

1-3 DIP スイッチ設定 1-3-1 プロトコル設定



*デフオルト: Cyber Scan I

1	2	- 3	4	PRUTUCUL
OFF	OFF	OFF	OFF	Cyber Scan I
OFF	OFF	OFF	ON	P-D Type
OFF	OFF	ON	OFF	P-P Type
OFF	OFF	ON	ON	G-Speed Dome
OFF	ON	OFF	OFF	SNS Type
OFF	ON	OFF	ON	KAL Type
OFF	ON	ON	OFF	DEN Type
OFF	ON	ON	ON	BOS Type
ON	OFF	OFF	OFF	SAMS Type
ON	OFF	OFF	ON	SAE Type
ON	OFF	ON	OFF	Reserved
ON	OFF	ON	ON	Reserved
ON	ON	OFF	OFF	Reserved
ON	ON	OFF	ON	Reserved
ON	ON	ON	OFF	Reserved
ON	ON	ON	ON	Cyber Scan II

1-3-2 ボーレート設定



5	6	BAUD RATE
OFF	OFF	9600
OFF	ON	4800
ON	OFF	2400
ON	ON	38400

Baud Rate

1-3-3 シリアル信号タイプ



7	FUNCTION		
ON	RS-422		
0FF RS-485			
*デフォルト: RS-485			

RS-422/485

1-3-4 映像信号タイプ

0N	8	FUNCTION
	ON	PAL
	OFF	NTSC
88888888888		

NTSC/PAL

1-3-5 終端抵抗設定

制御ラインの終端に接続されている機器は、PTZ カメラでも、コントローラでも、終 端抵抗を設定する必要があります。誤った終端設定は信号エラーを発生します。 制御ケーブルの伝送距離は最長 1200m です。1200m を超える場合は、リピーター 等を介してください。







1-4-1 制御 RS-422、RS-485



スピードドームカメラとコントロールデバイス(コントローラ TPD-400-SCT や各種デジタルレ

コーダー)は、RS485 で通信制御します。

<u>録画装置の RS485 端子接続</u>

カメラ	TRD-1404H	TRD-2400H
RX +	背面 TB 1	背面 TB 4
RX -	背面 TB 2	背面 TB 5

*TB:ターミナルブロック(端子台)

1-4-2 映像

カメラの映像出力コネクター(BNC)とモニターの映像入力端子を接続します。

1-4-3 アラーム入力(1-8)

アラーム検知等、イベント発生時にドームカメラにセンサー等外部デバイスから信号を入 力可能です。信号線をアラーム入力端子 Alarm IN と GND 端子へ接続します。

1-4-4 アラーム出力(NC/NO 1-4)

警報ブザーや回転灯など外部装置を作動させることができます。装置をアラーム出力端 子 Alarm OUT と COM 端子へ接続します。

1-4-5 電源

AC24V850mAを供給する電源線をカメラへ接続します。

2. プログラムと操作

2-1 電源を入れる



^{*}カメラシステムの起動画面では、カメラの現在の設定情報が表示されます。

2-2 操作

・コントローラでのカメラ操作:カメラ操作はジョイスティックで行います

・録画装置でのカメラ操作:録画装置のマニュアルを参照〈ださい。

録画装置での操作は、システムコントローラの操作に比べ制限されます。

2-2-1 カメラの選択

カメラに設定した ID 番号を押し、「CAM」キーを押します。

例:ID 10番のカメラを操作する場合

「1」、「0」、「CAM」を選択します。

キーボードコントローラの場合は、コントローラの LCD 画面にカメラ ID が表示されます。

2-2-2 OSD メニュー表示

コントローラの「MENU」キーを押します。

2-2-3 OSDメニュー操作法

キー名称 ・ ジョイスティック操作	機能
MENU/LOCK	メニューの表示、終了
ジョイスティックを左右に動かす	・ サブメニューへ移動
	・ コマンドの実行(終了)
	・ メニュー項目の左右移動
ジョイスティックを上下に動かす	・ メニュー項目の上下移動
ジョイスティックを回す	設定値の変更
「CTRL」+ ジョイスティック操作	画角やズーム比の変更
「CLR/ESC」	前の画面(モード)に戻る
'ENT,	保全して終了

: HOME

.

EXIT

: 001

COMM. MODE : RS485/09600

EXIT : (CLR/ESC)(F.FAR) KEY

2-3-1 HOME ホームポジションの設定

カメラが一定時間無通信状態(制御信号のない状態)の場合、あらかじめ定めた 動作を再開させる機能です。

例:「120秒」間無通信状態が続いた場合、HOME ポジションに自動で戻ります



CONFIG LANGUAGE D

EXIT

2-3 OSD X = -

HOME

下表は、カメラのメニューです。

ID、カメラタイプ、ソフトウェアバージョン、プロトコル、 通信モード

2-3-3 DISPLAY

画面についての設定を行います。 1) AREA TITLE 任意の範囲にタイトルを付けることができます。

CYBER SCAN DOME		< <area setup="" th="" title="" ►►<=""/>
HOME SYS INFO AREA TITLE DISPLAY PRIVACY ZONE DOME SETUP > OSD DISPLAY ALARMS VIEW ANGLE CAMERA POSITION CONFIG LANGUAGE EXIT	Press ENT or Push the pysick to the right	N0.003 : START(PTZ) : 000.00 END (PTZ) : 000.00 0012345678 SAVE EXIT PRESS (TELE) KEY TO SET UP PRESS (WBDE) KEY TO CLEAR

プログラム番号設定:

12345678

00 •======の上にカーソルを合わせ、ジョイスティックを回して番号を選択します。

タイトル設定:カーソルを「No.」に合わせ、「 」キーか、「 」キーを押します。もしく は、ジョイスティックを右に振ります。



タイトルを入力できます。入力可能な文字は、上図の通りです。 スタート/エンド(エリア指定):カーソルを START[PTZ]に合わせます。



「CTRL」を押し、ジョイスティックを上下左右に動かし、スタート地点を設定します。その位置がスタート地点として登録されます。同様に、カーソルを END[PTZ]に合わせた後、「CTRL」を押しながら、ジョイスティックを任意の位置へ動かし、END 地点を設定します。 設定後は、「SAVE」保存してください。 PRIVACY ZONE プライバシーゾーン 撮影画面上の任意のエリアを目隠しする機能です。



プログラム番号設定:



00-----の上にカーソルを合わせ、ジョイスティックを回して番号を選択します。

タイトル設定:カーソルを「No.」に合わせ、「 」キーか、「 」キーを押します。もしく は、ジョイスティックを右に振ります。



ジョイスティックを時計回りに回します。「CTRL」を押しながら、ジョイスティックを任意 に動かし、ゾーンを指定します。設定後、「HOME」を押し保存します。キャンセルする 場合は、「ESC」を押してください。



設定したプライバシーゾーンのタイトルを編集できます。「TITLE EDIT」にカーソルを 合わせ、設定します。ジョイスティックを 1 文字ずつ入力してください。設定後は、 「HOME」を押し、保存してください。 モード設定: DISABLE/BLOCK/VIDEO OFF

カーソルを「MODE」に合わせ、ジョイスティックを回し、モードを選択します。



DISABLE:本機能は無効です。 BLOCK:色を選択できます。黒/灰色/白/赤/緑/青/シアン/マゼンダ/モザイク VIDEO OFF:ビデオ画像なし(青画面) 3) OSD DISPLAY

画面上に、各種情報の表示・非表示ついての設定を行います。「DISPLAY」 「OSD DISPLAY」を選択します。「ENT」を押すか、ジョイスティックを右に振ります。 それぞれの項目を ON(表示)/OFF(非表示)に設定します。





エリア/プライバシーゾーンタイトル

プライバシーゾーンと重なる場合プライバシーゾーン名が優先されます 時刻表示

操作機能タイトルンプリセット、オートスキャン、パターンなどのタイトル

ドームモード: T1 = ツアー1、001 = プリセット001

フラグ表示 : P = プライバシー / F = フリップ ON

ズーム倍率:電子ズームの際には、「D」が表示されます

パン/チルト角度:カメラの位置が表示されます

ドーム ID:カメラ番号 (1~999)

| 東/西/南/北∶パン及びチルト動作の現在作動方向が表示されます

4) VIEW ANGLE

カメラが壁際に設置されている場合などに、壁を避けるように水平(パン)動作範囲を制限することができます。

CYBER SCAN DOME	1	<
HOME SYS INFO DISPLAY DOME SETUP OME SETUP CAMERA CAMERA CONFIG LANGUAGE EXIT ALAR S	Press ENT or Push the joystick to the right	FLIP (ON/OFF) : ON OVER TILT (ON/OFF): OFF : PAN LIMIT (ON/OFF): : PAN RIGHT LIMIT : PAN LEFT LIMIT : MIRROR/REVERSE : OFF SAVE EXIT

FLIP:ON/OFF

カメラが 180°(-90°~+90°)を超えて垂直(チルト)動作をしないように制限す る機能です。FLIP 機能が ON の場合は画面上に「F」が表示されます。

OVER TILT: ON/OFF デフォルト OFF

デフォルトのチルト角度は 80°です。OVERTILT 機能が ON の場合は、90まで撮影可能です。

PAN LIMIT

カメラが壁に近い場所に設置されている場合などに、パン動作範囲を制限します。

この機能を使用する場合には、FLIP 機能は OFF にしてください。

PAN RIGHT LIMIT (パン動作右制限)

「CTRL」を押しながらジョイスティックを動かし、右側のリミットを設定します。 PAN LEFT LIMIT(パン動作左側制限)

「CTRL」を押しながらジョイスティックを動かし、左側のリミットを設定します。 ミラー/リバース

撮影している画像を横反転・縦反転させる機能です。

OFF∶通常画像

V.MIRROR:縦反転(天地逆) REVERSE:横・縦共に反転

H.MIRROR: 横反転

5) POSITION

カメラの OSD 表示がデジタルレコーダーやその他の機器の表示と重なる場合など、 カメラの OSD 表示を上下左右に移動できます。



3.カメラ操作設定

前のメニュー画面に戻るには、「CLR/ESC」を押します。

設定を保存せずにメインメニューに戻る場合には、「MENU/LOCK」を押します。

設定を保存して戻るには、「ENT」を押します。(Cyber Scan Protocol のみ)

3-1 ホーム/プリセットの設定·操作 「PST」

「DOME SETUP」 「AUTO SCAN」を選択します。「ENT」を押すか、ジョイスティックを右に振ります。

CYBER SO	A	N PRE PACK	A4HOME/I	PRESETS	ETUP 📦
HOME			NO. 000	: HOME	
SYS INFO			FOCUS	: AUTO	P:000.00
DISPLAY	Þ	HOME/PRESET	IRIS	: AUTO	T:000.00
DOME SETUP	Þ	AUTO SCAN	DWELL(SEC)	:005	Z : 001
ALARMS		TOUR	12345678	1	2345678
CAMERA	Þ	PATTERN	00=====	01=	
CONFIG	Þ		04	05=	
LANGUAGE	Þ		06	07=	
EXIT			SAV	E E	XIT

プログラム番号設定:

12345678

00 •======の上にカーソルを合わせ、ジョイスティックを回してプリセット番号を選

択します。

コントローラの「PST」ボタンを押すと、直接プリセットメニューを表示できます。 タイトル設定:カーソルを「No.」に合わせ、「」キーか、「」キーを押します。もしく は、ジョイスティックを右に振ります。



タイトルのテキストボックスが表示されますので、任意のテキストを入力してください。テキストの入力には、ジョイスティックを使用してカーソルを任意の文字まで移動します。選択した文字の上で、ジョイスティックを右に振ると、確定します。一文字ずつ、この動作を繰り返します。

フォーカス&アイリス:オート/マニュアル

遅延時間:02~240 秒で設定します。「CTRL」を押しながら、ジョイスティックを回す と、10 秒毎に増減します。

Interset Set Set UP ►►	▲ HOME/PRESET SETUP ►►
NO.001 : PRESET	NO. 001 : PRESET
FOCUS : AUTO P:000.00	FOCUS : AUTO P:033.39
IRIS : AUTO T:000.00	IRIS : AUTO T:050.81
DWELL(SEC) : 005 Z : 001	DWELL(SEC) : 005 Z:010
0012345678 0112345678	00+++
02 03	02 03
04	04
06	06 0/
SAVE EXIT	SAVE EXIT

プリセット登録をする番号にカーソルを合わせた上で、「CTRL」を押しながら、任意 の方向へカメラを向けます。キーボードの「ENT」を押し、プリセット位置を登録しま す。もしくは、カーソルを「SAVE」に合わせ、ジョイスティックを回すとプリセット登録 が完了します。

プリセット呼び出し

登録した任意のプリセットを呼び出すには、プリセット番号(1~319)を押した後、 「PST」を押します。

プリセットの消去

消去したい番号を押し、「CTRL」と「PST」を同時に押します。

クイックプリセット設定

メニュー画面からではなく、直接プリセット登録が可能です。 登録したい場所へカメラを向けた後、番号を押し、「HOME」を押します。



番号 + 「CTRL」 + 「HOME」を押すと、上書き確認メッセージは表示されずに新しい プリセットが登録されます。

3-2 オートスキャン(水平方向2地点撮影)の設定·操作 「SCAN」

	オートフキャンけ 0プログラムキで登録できます 次の
CYBER SCAN PRE PACK	
HOME	手順でプログラムを設定します。「DOME SETUP」
SYS INFO	「AUTO SCAN」を選択します。「ENT」を押すか、ジョイ
DISPLAY > HOME/PRESET	フティックを右に振ります
DOME SETUP 🕨 AUTO SCAN	入り1ックを白に加めるり。
ALARMS TOUR	
CAMERA > PATTERN	プログラム番号設定:オートスキャンプログラムの番
CONFIG D	号を選択します
LANGUAGE >	
EXIT	12345678

00•----- まで、カーソルを下へ移動し、ジョイスティッ

クを左右に振り、カーソルを左右に移動させます。ジョイスティックを回すと数字が 出ます。任意の数字を選択します。

タイトル設定:カーソルを「No.」に合わせ、「 」キーか、「 」キーを押します。もしく は、ジョイスティックを右に振ります。



タイトルのテキストボックスが表示されますので、任意のテキストを入力してくださ い。テキストの入力には、ジョイスティックを使用してカーソルを任意の文字まで移 動します。選択した文字の上で、ジョイスティックを右に振ると、確定します。一文 字ずつ、この動作を繰り返します。

モード設定:水平方向の向きを設定します。

<auto scan="" setup="" th="" ►<=""><th>3種類あります。仕意のモードを設定します。</th></auto>	3種類あります。仕意のモードを設定します。
NO. 001 : SCAN	
MODE : ENDLESS(LEFT)	ENDLESS [LEFT] = エンドレス「左周り」
START (PTZ) : (000.00, 000.00, 001)	ENDLESS「RIGHT」=エンドレス「右周り」
END (PTZ): DWELL (SEC): 005	COMING & GOING = 2地点間首振り
FOCUS/IRIS : AUTO	エンドレスに設定する場合は、STARTとENDの設定
SAVE EXIT	はしません。

スピード設定

9種類あります。任意のスピードを設定します。

LEVEL1:1.1°/秒(最も遅い)

- LEVEL2:1.2°/秒
- LEVEL3:1.4°/秒
- LEVEL4:1.7°/秒
- LEVEL5:2.0°/秒
- LEVEL6:2.5°/秒
- LEVEL7:3.3°/秒
- LEVEL8:5.0°/秒

LEVEL9:10°/秒(最も速い)

スタート/エンド

モード設定で、COMING & GOING = 2地点間首振りを選択した場合は、首振りの 開始地点と終了地点を設定します。

4 4AUTO SCAN SETUP IN	<u>スタート START[PTZ]</u>
NO. 001 : SCAN	ジョイスティックを使用し、カーソルを「START」に合わ
MODE : COMING & GOING	せます。
SPEED (PTZ): 1 START (PTZ): (358.26, 041.22, 007)	「CTRL」キーを押しながら、ジョイスティックを上下左右
END (PTZ): (000.00, 000.00)	に動かし、カメラのスタート位置を決めます。
FOCUS/IRIS : AUTO	<u>エンド END[PTZ]</u>
op12345678	ジョイスティックを使用し、カーソルを「END」に合わせま
SAVE EXIT	す。
	「CTRL」キーを押しながら、ジョイスティックを上下左右

に動かし、カメラのエンド位置を決めます。

スタート地点とエンド地点の設定終了後、「ENT」キーを押します。

もしくは、カーソルを「SAVE」に移動し、ジョイスティックで確定します。

DWELL TIME(時間の間隔):02~240秒で設定可能です。

ジョイスティックを左右に回すと数字が変わりますので、任意の秒数を設定します。

オートスキャンの呼び出し

設定したオートスキャンを呼び出すには、キーボードの番号ボタンでプログラム番号を押し、「SCAN」キーを押します。

オートスキャン撮影の停止

オートスキャン撮影作動中にジョイスティックを動かすと、この機能は停止します。

ジョイスティックの操作が優先されます。

3-3 ツアー(プリセット巡回撮影)の設定·操作 「TOUR」

ッアーは、登録したプリセット(1~319)、オートスキャン(1~8)、パターン(1~4)のうち、42 の異なるモードを組合せ撮影する機能です。また、ツアー1のみが他のツアー(2~8)を含 めることができます。「DOME SETUP」「TOUR」を選択し、「ENT」を押すか、ジョイスティッ クを右に振ります。



プログラム番号設定:ツアープログラムの番号を選択します。

「===」にカーソルを合わせ、「」キーか、「」キーを押し、任意の番号を設定 します。「」は数字が小さくなり、「」は数字が大きくなります。

コントローラの「TOUR」ボタンを押すと、直接ツアーメニューを表示できます。



タイトル設定:カーソルを「No.」に合わせ、「」キーか、「」キーを押します。もしく は、ジョイスティックを右に振ります。タイトルのテキストボックスが表示されますの で、任意のテキストを入力してください。テキストの入力には、ジョイスティックを使 用してカーソルを任意の文字まで移動します。選択した文字の上で、ジョイスティッ クを右に振ると、確定します。一文字ずつ、この動作を繰り返します。

スピード

Fast :フルスピード

参照:「MENU」「CONFIG」「GENERAL」「PRESET SPEED」

Normal :1/2 のスピード

Slow :1/4 のスピード

フリーズ:オン/オフ

FREEZE ON	:移動の際の画像は静止画です
FREEZE OFF	:移動の際の画像はライブ画像(動画)です
モードと番号	

CYBER SCAN PRE PACK HOME SYS INFO DISPLAY ▷ HOME/PRESET DOME SETUP ▷ AUTO SCAN ALARMS TOUR CAMERA ▷ PATTERN CONFIG ▷ LANGUAGE ▷ EXIT	「SCAN」を押し、ジョイス ティックを時計回りもしくは 半時計回りに回します。	Image: wide of the second
← TOUR SETUP ►► NO.002 : TOUR SPEED : FAST FREEZE : OFF SC2 = = = = = = = = = = = = = SAVE EXIT	クリアするには、「HOME」 を押します。	← TOUR SETUP ►► NO. 002 : TOUR SPEED : FAST FREEZE : OFF ===============================

プリセット、オートスキャン、ツアー、パターンなど、登録されているデータがない場合には、 この機能は設定できません。

ツアーの呼び出し

登録している任意のツアー番号を押し、「ツアー」ボタンを押します。

ツアー停止

ジョイスティックを少し動かすと、ツアー機能は停止します。

3-4 パターン(軌跡撮影)の設定・操作

パターンは、任意のカメラに対して、ジョイスティックを使用して動かした軌跡の通 りの撮影を自動で繰り返す機能です。240秒までの動きを記録できます。パターン は、4プログラムまで登録できます。

次の手順でプログラムを設定します。「DOME SETUP」 「PATTERN」を選択しま

Image: Weight of the second	す。「ENT」を押すか、ジョイスティックを右に振ります。 す。 もしくは、キーボードの「PTRN」キーを押します。
SAVE EXIT TITLE EDIT : (RIGHT)KEY TITLE CLEAR : (LEFT)KEY PRESS (WIDE) KEY TO CLEAR PRESS (TELE) KEY TO LEARN	フロクラム留ち設定:ハターフラロクラムの留ちを 選択します。 NO.01 ~ 04 のいずれかを選択します。
TITLE : ABCDEFGHLJKLMNOP WRSTUVWXYZabcdefg hijklmnopqrstuwx yz0123456789-+()= SELECT CHARACTER : MOVE	タイトル設定:カーソルを「No.」に合わせ、「」キ ーか、「」キーを押します。もしくは、ジョイスティック を右に振ります。 タイトルのテキストボックスが表示されますので、任 意のテキストを入力してください。テキストの入力に
TITLE POSITION : (CTRL) + MOVE SET CHARACTER : CLOCKWISE CLEAR : COUNTERCLOCKWISE SAVE : (HOME)(ENT)(F.NEAR)KEY EXIT : (CLR/ESC)(F.FAR)KEY	は、ジョイスティックを使用してカーソルを任意の文字 まで移動します。選択した文字の上で、ジョイスティッ クを右に振ると、確定します。一文字ずつ、この動作 を繰り返します

パターン登録

カーソルを「PAT」に移動し、「CTRL」キーを押しながら、ジョイスティックを操作し、 撮影軌跡を登録します。操作開始からの時間(秒数)は、「P.TIME」として表示され ます。パターン撮影登録に使用できる時間は、240秒までです。



パターンの呼び出し

設定したパターンを呼び出すには、キーボードの番号ボタンでプログラム番号を

押し、「PTRN」キーを押します。

パターン撮影の停止

パターン撮影作動中にジョイスティックを動かすと、この機能は停止します。 ジョイスティックの操作が優先されます。

4.カメラ

4-1 FOCUS フォーカス:MANUAL/AUTO



通常は、マニュアルモードで使用してください。AUTO モードを選択するには、カー ソルを「MODE」に合わせ、ジョイスティックを回します。

4-2 WB CONTROL(ホワイトバランス)



ATW(Auto Trace White Balance): 色温度 2000 ~ 10000K の光源変化に応じて、ホワ イトバランスを自動調整します。

INDOOR: 色温度 3200K に固定

OUTDOOR: 色温度 5400K に固定

MWB(Manual White Balance):手動でホワイトバランスを調整します。任意に赤と青を 調整します

調整します。

赤(RED)調整範囲:-20~20、青(BLUE)調整範囲:-20~20

変更項目にカーソルを合わせ、「CTRL」を押しながら、ジョイスティックを回します。 数値は、10単位で増減します。

AWC(Auto White Balance Control): 被写体に照明を当て、強制的にホワイトカラーを 調整した状態の設定で撮影します。ジョイスティックを回したままにすると、LOCK モードが PUSH モードになり、ホワイトバランスが自動調整されます。ジョイスティッ クを離すと PUSH モードが LOCK モードになり、ホワイトバランスがマニュアルモー ドとしてロックされます。

4-3 AE CONTROL(Automatic Exposure) 自動で露光を調整します。



MODE:FULL AUTO/MANUAL/SHUTTER-PRI/IRIS-PRI IRIS:CLOSE/F28・・・/F1.6 GAIN(AGC):-3dB/0dB・・・28dB SHUTTER SPEED:1/1・・・1/10,000 SLOW SHUTTER:AUTO/OFF SPOT EXP:OFF/0・・・15 *SLOW SHUTTER/SPOT EXP は、FULL AUTO 設定の場合に有効です。 *SHUTTER SPEED は、SHUTTER-PRI 設定の場合に有効です。

*IRIS/GAIN は、IRIS-PRI 設定の場合に有効です。

*IRIS/GAIN/SHUTTER SPEED は、MANUAL の場合に有効です。

4-4 LINE LOCK



MODE:INTERNAL(内部)/EXTERNAL(外部) PHASE:0~524(外部の場合のみ)

4-5 SCREEN 設定



BRIGHTNESS 明るさ:0~15

SHARPNESS シャープネス:0~15

BACK LIGHT: ON/OFF/AUTO

BMB LEBEL: 1 ~ 7

*BMB は、逆光補正とは異なります。BMB 強すぎる光を覆い、被写体を鮮明に撮影します。

4-6 デジタルズーム

CYBER SCAN DOME		■ DIGITAL EFFECT SETUP ►►
HOME SYS INFO DISPLAY D FOCUS	Press ENT or Push the joystick to the right	DIGITAL ZOOM : 4X FLICKERLESS : OFF
DOME SETUP > WB CONTROL ALARMS AE CONTROL CAMERA LINE LOCK CONFIG SCREEN SET UP LANGUAGE DIGITAL EFFECT EXIT DAY & NIGHT	⇒	SAVE EXIT

DIGITAL ZOOM(デジタルズーム)

OFF∶光学ズームのみ有効

ON∶2 倍、3 倍・・・9 倍、10 倍

FLICKERLESS(フリッカレス):OFF/ON

フリッカレスコントロールは、50Hz の電源地域において蛍光灯など電源周波数に 起因する照明装置に照らされた場所を撮影する際の、画像の揺れを軽減する機 能です。画像の揺れが気になる場合はこの設定を ON にします。 画像の揺れが感じない場合や、50Hz の電源周波数区域以外では機能しません。 また、この機能を使用する場合、OFF 時に比べ感度が低下することがあります。 4-7 デイナイト



AUTO:暗くなると自動的に白黒撮影に切り替わります。

ON:常時、白黒で撮影します。 OFF:常時、カラーで撮影します。

5.その他

5-1 設定の初期化

設定内容を工場出荷時の状態に戻す手順は次のとおりです。 この操作は全ての内容を初期化します。設定内容を再度呼び出すことができませ ので、ご注意ください。



「INIT ALL<FACTORY>」 OFF を ON にします。



ジョイスティックを右に振ります。

「ENT」を押すと、"CONTINUE?"続行しますか?のメッセージが表示されますので、「ENT」を 押します。

"CONFIG INIT DATA"と表示されます。

5-2 スピードドームカメラのリセット

コントローラを使用して、カメラの電源を切り、再起動します。



ジョイスティックを右に振るか、「ENT」を押します。

5-3 全般

CYBER SCAN DOME		◄ GENERAL CONFIG SETUP ►	•
HOME SYS INFO DISPLAY ▷ DOME SETUP ▷ ALARMS CAMERA ▷ INIT DATA CONFIG ▷ DOME RESET	Press ENT or Push the joystick to the right	GLOBAL FUNCTION : OFF PAN OFFSET : 000.00 PRESET SPD[DEG/SEC] : 360 ARPC : ON UNIVERSAL D.TIME : OFF SAVE EXIT	
EXIT			

グローバル機能:OFF(デフォルト)

コード番号表に基づいて各操作を行う機能です。コード番号は、巻末ページを参照ください。

PAN オフセット

パンのオフセット角度です。画面には、オリジナルのパン角度 + オフセット角度が表示され ます。

プリセットスピード

最速のマスタープリセット速度です。360/430/500度から選択できます。

ARPC:ON(デフォルト)

自動キャリブレーション。パンチルト角度に誤差がある場合には自動で補正します。

ユニバーサル遅延時間:OFF(デフォルト)、02~239秒

ここで設定した時間がプリセット・オートスキャン・ツアーでの遅延時間に反映されます。 OFF の場合はそれぞれの設定項目の設定時間が適用されます。

6.言語 メニューに表示する言語を選択できます。

CYBER SCAN DOME		
HOME		
SYS INF0	ENGLISH	
DISPLAY	РҮССКИИ	
DOME SETUP	DEUTSCH	
ALARMS	ALLEMAND	
CAMERA	▷ ESPAñOL	
CONFIG	Italiano	
LANGUAGE	POLSKI	
EXIT	PORTUGU ÊS	



「EXIT」を選択します。









ネジ穴位置





ブロック保護キャップ





<u>付録1:グローバルキー コード表</u>

下表は、Cyber Scan プロトコルのみに使用可能です。

GLB Key	Function	On/Off	RMK	
1. Camera Func	tions	•		
11	Privacy Zone	Off		
12		On		
13	Over Tilt	Off		
14		On		
20	Day/Night	Auto		
21		Off		
22		On		
23	Digital Zoom	Off		
24		On		
25	Back Light	Off		
26		On		
27	WB(White Balance)	ATW		
28		Indoor		
29		Outdoor		
31	Flickerless	Off		
32		On		
33	Auto Focus	Auto		
34		Manual		
35	BMB(Black Mask BLC) Mode	Off		
36		On		
180	Zoom Speed	Minimum	Press Number +	
181~194		1~14 step	CTRL +GLB	
195		Maximum		
2. Display Funct	2. Display Functions (OSD)			
71	All display	Off		
72		On		
73	Zoom Magnitude	On/Off	Toggle	
74	Dome ID	On/Off	Toggle	
75	Dome Mode	On/Off	Toggle	
76	Pan/Tilt Angle	On/Off	Toggle	
77	Area Title	On/Off	Toggle	
78	Operation Title	On/Off	Toggle	
79	Flag Display	On/Off	Toggle	
80	Time Display	On/Off	Toggle	
3. Dome Operati	ions Functions			
81	Flip	Off		
82		On		
83	Mirror/Reverse	Off		
84		Reverse		

<u>付録2:トラブルシューティング</u>

症状	
画像が出力されない	 システム内の機器全ての電源接続を確認してください。
	・電源が入っているか確認してください。
画質が悪い	・ 映像端子・ケーブル等接続を確認してください。
	· BNC コネクタが正しく接続されているか確認してください。
	・ ドームカメラの電圧レベルを確認してください。
カメラの位置が狂う	· カメラの OSD メニューからカメラをリセットしてください。
	・ カメラがベースに正しく装着されているか確認してください。
	ドームカメラの電圧レベルを確認してください。
電源を入れた際、画像	ラインロック設定を確認の上、フェーズを調整します。
が乱れる	カメラ設定を参照
グローバルキーが効	メインメニューのグローバルモードが ON になっていることを確認し
かない	てください。

以上